

NOMA⁶

bespeco

Procedura di aggiornamento firmware per NOMA6 e NOMA6 White

Leggere attentamente prima di avviare il processo.

Step 1:

Dopo aver scaricato dal sito ufficiale Bespeco il file “**NOMA6_firmware_update_x_x_x.zip**”, estrarne il contenuto e copiare il file “**NOMA6_firmware_update_x_x_x.MVA**” su una chiavetta USB vuota.

Step 2:

Assicurarsi che nessun dispositivo di riproduzione BT sia associato a NOMA6. Scollegare qualsiasi cavo eventualmente ad essa collegato e verificare che sia carica almeno al 50%.

Step 3:

Spegnere NOMA6.

Step 4:

Accendere NOMA6 e attendere che il led Blu “BT” inizi a lampeggiare.



Step 5:

Inserire la chiavetta USB contenente il file copiato, nell'apposita presa.

Il led blu "BT" si spegnerà e si accenderà il led SIGNAL3.

Il processo di aggiornamento è iniziato. **NON RIMUOVERE LA CHIAVETTA USB** fino al termine della procedura che verrà scandita da un rumore simile a un "punch" proveniente dall'altoparlante.

IMPORTANTE: il rumore "punch" è normale, non allarmarsi.



Step 6:

Dopo aver udito il "punch" che determina la fine della procedura, il led SIGNAL3 si spegnerà ed il led blu "BT" tornerà a lampeggiare. A questo punto, spegnere NOMA6.

Step 7:

Rimuovere la chiavetta USB e riaccendere NOMA6. Il processo di aggiornamento è terminato.